Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:16

Link do produktu: https://eko-centrum.pl/zp-250225-z-pokrywa-250-litrow-p-847.html

ZP 250/225 z pokrywą 250 litrów

Cena	**919,00 zł**

Opis produktu

Zbiornik przepompowni ZP 250/225

Służy do gromadzenia i przetrzymywania ścieków do momentu uruchomienia pompy, umożliwiając transport ścieków na dowolną odległość

Wymiary :

1. Wysokość całkowita – 2250 mm
2. Średnica włazu wznoszącego – 600 mm
3. Średnica otworu montażowego – 300 mm
4. Pojemność – 250 L
5. Wysokość – 1180 mm

Instrukcja montażu zbiornika przepompowni

Prawidłowy montaż jest kluczowy dla bezawaryjnej pracy urządzenia. Należy postępować zgodnie z poniższymi etapami:

1. Przygotowanie wykopu i podłoża

- Zbiornik należy posadowić w wykopie na uprzednio wyrównanym dnie.
- Wymagane jest wykonanie **10-centymetrowej warstwy podsypki z piasku**.
- Przed umieszczeniem zbiornika w gruncie należy upewnić się, że w wykopie nie ma ostrych kamieni ani elementów mogących uszkodzić ściany studni.

2. Wykonanie przyłączy

- Otwór wlotowy należy wyciąć na specjalnym **wypłaszczeniu montażowym między żebrami**.
- Wysokość otworu musi być dostosowana do poziomu rury doprowadzającej ścieki.
- Średnica otworu powinna być precyzyjnie dobrana do wymiarów uszczelki montażowej.

3. Instalacja i poziomowanie

- Po umieszczeniu zbiornika w wykopie należy go starannie **wypoziomować**.
- Zbiornik należy zasypać częściowo, a następnie zamontować rury (wlotową i wylotową) oraz pozostałe komponenty wyposażenia przepompowni.

4. Zasypywanie i zagęszczanie

- Na całej wysokości studni należy stosować **obsypkę piaskową**, rozprowadzaną równomiernie wokół całego obwodu.
- Obsypkę należy zagęszczać warstwami **co 30 cm**, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia na poziomie **93%**.

5. Wykończenie

- Jako element końcowy montażu, na zbiorniku może zostać zainstalowana zabezpieczona klapa.